

FILE NAME:
G02177_18_KidoozieRocketZoomerInstructions_R1
REVISION #: FINAL
DATE: 9/13/18

APPLICATION:
Adobe Illustrator CS6
DESIGNER:
John Thurston

Black
NOTE: PROOF IS NOT COLOR ACCURATE

Kidoozie™

Rocket Zoomer

Lance-fusées

Item # G02177



Adult assembly required
Montage par un adulte requis

WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT!
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce jouet
contient des petites pièces. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.

CAUTION:
Do not aim directly at face.
Only use the rockets provided with product.
Firing other missiles from the launcher may
cause injury.

ATTENTION :
Ne pas viser directement le visage.
Utiliser uniquement les fusées fournies
avec le produit.
Tirer d'autres projectiles à partir du
lanceur peut causer des blessures.








EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com

Made in China
Fabriqué en Chine
©2018 Epoch Everlasting Play LLC

FRONT

Item # G02177



EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com

Made in China
Fabriqué en Chine
©2018 Epoch Everlasting Play LLC

BACK