

FILE NAME:
G02568_18_AnimalFriendsBallPit_Instructions.ai
REVISION #: 1
DATE: 9/11/18

APPLICATION:
Adobe Illustrator CS6
DESIGNER:
Kristin

Black

NOTE: PROOF IS NOT COLOR ACCURATE

SIZE 10" wide x 7" tall

two sided 1/color


FRONT

Kidoozie
Animal Friends Ball Pit
Piscine à balles mes amis les animaux

G02568

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage


1



Take the ball pit, rods, bean bags and balls carefully out of the storage bag.

Sortir délicatement la piscine à balles, les tiges, les sacs de pois et les balles du sac de rangement.


2



Firmly hold the ball pit as you allow it to open gently.

Tenir fermement la piscine à balles et la laisser s'ouvrir doucement.

3



Open the fabric pockets and insert the support rods. Close the pockets. Do this 4 times.

Ouvrir les pochettes en tissu et insérer les tiges de support. Refermer les pochettes. Répéter pour chaque tige.

WARNING:
OPEN WITH CAUTION - The Animal Friends Ball Pit is constructed with a metal spring loop and is designed to pop open quickly. Please use caution when opening and closing. Adult assembly recommended.

AVERTISSEMENT :
OUVRIR AVEC PRUDENCE - La Piscine à balles mes amis les animaux est dotée d'un arceau à ressort en métal qui se déploie rapidement. Faire preuve de prudence lors de l'ouverture et de la fermeture. L'assemblage par un adulte est recommandé.

Made in China
Fabriqué en Chine

©2018 Epoch Everlasting Play LLC

EPOCH
everlasting play
EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com


BACK

Kidoozie
Animal Friends Ball Pit
Piscine à balles mes amis les animaux

G02568

Disassembly Instructions
Instructions de démontage


1



Open the fabric pockets and remove the support rods. Close the pockets. Do this 4 times.

Ouvrir les pochettes en tissu et retirer les tiges de support. Refermer les pochettes. Répéter pour chaque tige.


2



Line up top and bottom circles of ball pit.

Aligner les cercles supérieur et inférieur de la piscine à balles.


3



Hold ball pit away from you and bend in half.

Tenir la piscine loin de soi et la plier en deux.


4



Pull sides into center, bending left over right.

Tirer les côtés vers le centre et plier le côté gauche sur le côté droit.


5



Twist and flip up the bottom to create a folded, small circle shape.

Tourner et rabattre le bas vers le haut pour créer une forme de petit cercle plié.

6



Put folded ball pit, rods, bean bags and balls into storage bag and close until next use.

Remettre la piscine à balles pliée, les tiges, les sacs de pois et les balles dans le sac de rangement et refermer jusqu'à la prochaine utilisation.

WARNING:
OPEN WITH CAUTION - The Animal Friends Ball Pit is constructed with a metal spring loop and is designed to pop open quickly. Please use caution when opening and closing. Adult assembly recommended.

AVERTISSEMENT :
OUVRIR AVEC PRUDENCE - La Piscine à balles mes amis les animaux est dotée d'un arceau à ressort en métal qui se déploie rapidement. Faire preuve de prudence lors de l'ouverture et de la fermeture. L'assemblage par un adulte est recommandé.

Made in China
Fabriqué en Chine

©2018 Epoch Everlasting Play LLC

EPOCH
everlasting play
EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com